AREDN-Notfunkkoffer

VFDB-Bezirk Bayern

dl5rbv@vfdb.org

Abkürzungsverzeichnis

- APP Anderson Power Pole: DC-Niederspannungsstecker
- AREDN Amateur Radio Emergency Data Network



Gebaut von Z64: DG9RAK, DL2RAL, DL5RBV Gesponsert von Z13: DG7MHI

Inhaltsverzeichnis

Inbetriebnahme	4
Erste Schritte	4
Laden/Puffern des Akku	5
Betrieb	6
Mesh-Status	7
Chat	8
Mumble	
Telefonie	
Telefongespräch	
Weitere Telefone anschließen	
Telefonverzeichnis	
Konfiguration	14
Konfiguration TP-Link:	14
Konfiguration FritzBox	
IP-Adressen und Passworte	

Inbetriebnahme

Erste Schritte

TP-Link mit LAN1 verbinden Telefon mit Fon1 verbinden Solarladeregler (APP-Stecker orange/braun) mit APP-T-Stück verbinden



Zum Ausschalten wieder den Laderegler vom T-Stück trennen.

Laden/Puffern des Akku

Zigarettenanzünder-Kabel oder Netzteil mittels Hohlstecker mit Step-Up-Wandler verbinden.

Step-Up-Wandler mit APP-T-Stück verbinden. (Bild2) Anschaltung einer Solarzelle über die APP-Steckverbindung rosa(+) und hellblau (-).

Bild 1:



Bild2:



Betrieb

Erste Schritte:

TP-Link mit FritzBox LAN1 verbinden und in Richtung des nächsten TP-Link ausrichten.

Laptop o.ä mit LAN3 oder WLAN (siehe letzte Seite SSID und SSID-PW) verbinden.

Browser öffnen

Seite <u>http://localnode.local.mesh/</u> aufrufen.

Falls dies nicht funktioniert, die IP-Adresse des TP-Link (siehe letzte Seite) verwenden.

		D	FODB-C	8
		Loc	ation Not Availa	ble
<u>Help</u>	Refresh	Mesh Status	WiFi Scan	Setup Select a theme
	Wifi address	10.172.167.32/8	Signal/Noise/Ratio	-56 / -95 / 39 dB Charts
	WAN address	none	firmware version	1866-bf944df
	default gateway	none	system time	Sun Dec 27 2020 16:22:41 CET
	SSID Channel	AREDN-10-v3	uptime load average	14 min 0.07, 0.07, 0.07
	Bandwidth	10 Mhz	free space	flash = 536 KB /tmp = 30012 KB memory = 44712 KB
			OLSR Entries	Total = 3

esh-Status						
DL5RB	V-003-1	NBE16 mesh	status			
	locatio	NBE-M5-16				
Local Hosts	Refresh	Auto Quit Current Neighbors	LQ NLQ TxMbps	Services		
DL5RBV-003-NBE16.local.mesh handycam.local.mesh	<u>MeshChat-Z64</u> <u>Cam</u>	DL5RBV-009-WBS510.local.mesh	100% 100% 0.0	When		
 Cam5.local.mesh ht802.local.mesh 	Camb	none		wnen		
Remote Nodes ETX	Services	OLSR Entries				
DL5RBV-008-tp210.local.mesh 1.10		Total Nodes	6 2	_		

Anzeige von Nachbarn, bereitgestellten Services.

Chat

Mesh-Chat

Mesh Status auswählen

	DF0DB-0)8 mesh	status	
	Loca	tion <mark>Not Availa</mark> b	le	
	Refresh	Auto	Quit	
Local Hosts	Services	Current Neighbors	LQ NLQ TxMbps	Services
DF0DB-08	MeshChat-DF0DB	DF0DB-01 • df0db-s1	100% 100% 72.2	MeshChat-DF0DB DF0DB-Web
Remote Nodes ETX	Services	diodo oz		2

MeshChat-DF0DB anklicken, mit Rufzeichen anmelden und Status-Nachricht absenden, damit man weiß, wer wo ist.

Mesh Ch

Web-Server mit weiteren Informationen und Hilfe ist erreichbar von "Mesh Status" über "DF0DB-Web" oder http://df0db-s1.local.mesh oder http://10.202.110.227

Mumble

Der Rechner df0db-s1 stellt auch einen Mumble-Server zur Verfügung

Mullible - Serve	rverbingen	
Servername	Ping 🔻	Benutzer
🔻 🖤 Favoriten		
Notfunk1		
V 🛤 LAN		
df0db-s1	4	
Internet – Offentlich		
Server hinzufügen	arbeiten Abbreche	n Verbinder

IP: 10.202.110.227 Port: 64738

Telefonie

Telefongespräch

Nummer eingeben # drücken

Telefon-Verbindung zum Server überprüfen: 1001# wählen Es sollte die Ansage "Hello World" zu hören sein.

Konferenzen sind unter 3900# bis 3909# erreichbar.

Weitere Telefone anschließen

An Fon2 kann ein weiteres analoges Telefon angesteckt werden. Dieses hat die Endziffer "1" (z.B. 3021). Die Fritzbox bietet auch die Möglichkeit, DECT-Telefone anzuschließen. Dies muß aber noch in der FritzBox konfiguriert werden.

Weitere Telefone (SIP-Telefon oder Softphone via WLAN) können über die Web-Site

http://df0db-s1.local.mesh/cgi-bin/SIP/anmelden.py angemeldet werden.

Nach Eingabe der Daten werden die für die Konfiguration notwendigen Parameter angezeigt und auch in das über http://df0db-s1.local.mesh/cgi-bin/SIP/verzeichnis.py abrufbare Verzeichnis aufgenommen.

Telefonverzeichnis

Abrufbar über http://df0db-s1.local.mesh/cgi-bin/SIP/verzeichnis.py

Telefon im Notfall-Netz anmelden

Call	Name	Standort	Bemerkung	
				teilnehmen

nicht anmelden

Aktualisiert: 19.10.2019

Konfigurationsdaten SIP-Telefonie User: 3090 Passwort: 1234 SIP-Registrar: 10.202.110.227 SIP-Proxy: 10.202.110.227 Angegebene Daten: dl5rbv Michael Weiden Z64 3090

Konfiguration

Konfiguration TP-Link:

Frequenz	Channel	Bandbreite
5845MHz	CH: 169	10MHz
2397MHZ	CH: -2	5MHz

User: root Passwort:

	Node St	Basi	c Setup	Port Forwarding, DHCP, and Services	Tunnel Server	Tunnel Client	Administration g	Advanced Configuration
	Node Name Node Description (optional)	DF0DB-08	<u>lp</u> Save	e Changes Re	set Values Defa	ault Values	Password Venity Password	
	Enable IP Address Netmask SSID Channel Channel Width Tx Power Distance to FARTHEST Neighbor '0' is auto	Mesh RF 0 10.172.167.32 255.0.00 AREDN 10.472 10.9 (5845) ❤ 10 MHz ♥ Active Settings 7 dBm ♥ 0.00 0 0 0 0 0 0	mi km m	LAN Mode IP Address 1 Netmask 2 DHCP Server DHCP Start 2 DHCP End 1	LAN 13 host Direct V 0.202114.1 5525.255.240 2 4 4	Protocol DNS 1 DNS 2 Allow others to use my WAN Prevent LAN de from accessing V	WAN DHCP V 8.8.8.8 8.8.4 Advanced WAN Access	
					Optional Settings			
titude				Find Me!	Apply Location S	ettings Sho	w Map Upload data t	o AREDN Serve
ongitude				Grid Square				

Konfiguration FritzBox

Anleitung für FritzBox unter http://10.202.110.227/PDF/fritzbox-7390 man de DE.pdf

Passwort:

IP-Adressen und Passworte

Netzelement	LAN-IP-Adresse	Tel-Nr	SSID	SSID-PW
DF0DB-01	10.202.110.225	3010	DF0DB-L01	
DF0DB-02	10.202.20.161	3020	DF0DB-L02	
DF0DB-03	10.202.13.129	3030	DF0DB-L03	
DF0DB-04	10.202.109.33	3040	DF0DB-L04	
DF0DB-05	10.202.114.129	3050	DF0DB-L05	
DF0DB-06	10.201.251.129	3060	DF0DB-L06	
DF0DB-07	10.202.13.97	3070	DF0DB-L07	
DF0DB-08	10.202.114.1	3080	DF0DB-L08	

DF0DB-21	10.48.83.129
DF0DB-22	10.48.220.225
Web-Server	
df0db-s1	10.202.110.227

Fritzbox 192.168.188.1

Netzelement	WAN-IP-Adresse
DF0DB-01	10.172.166.238
DF0DB-02	10.172.161.74
DF0DB-03	10.172.160.216
DF0DB-04	10.172.166.210
DF0DB-05	10.172.167.40
DF0DB-06	10.172.159.184
DF0DB-07	10.172.160.214
DF0DB-08	10.172.167.32
DF0DB-21	10.99.5.56
DF0DB-22	10.99.13.206